

PANNE μ C3000 – INSTALLATION EXISTANTE

BOUTON μ C3000	Indication	Réglages de
M durant 3 secondes	INST.	
M appuyez 2x	TEST	
M appuyez 1x	LA / AF	
P durant 3 secondes	Réglage heure + 2 heure de l'horaire exacte	LA avec bouton + ou -
P appuyez 1x	+/- 00° C	Charge plus ou moins. Avec + ou - bouton jusque max. 4° C Ps.: +1° C = 3,5% plus !

M appuyez 1x pour mémorisation

Vérification – du pourcentage - charge

Selon la position de l'horloge interne "indication LA (voir ci-dessus)" on peut vérifier combien de pourcentage l'Elfamatic μ C3000 envoie vers les radiateurs électriques.

Pour cela allez vers Test-Menu, M pendant 3 sec appuyez 2 fois sur m et puis 1 x P on reçoit l'indication LA-avec en-dessous le % de charge.

Appuyez 1 x P on reçoit le temps la durée de commutation en secondes.

Appuyez 1 x P on reçoit LDT AUS (= normal).

Appuyez 1 x P on reçoit AFM avec une valeur moyenne de la température extérieure.

P.S. : Si on change la valeur de la sonde extérieure (= température) l'indication sur AFM ne changera qu'après +/- 1 heure. Pour arriver à la température mesurée actuelle il faut aller vers le paramètre AFM de 2 et appuyez en même temps + & - pendant 3 secondes.

1 x sur M ou attendre 15 sec pour voir le changement dans le pourcentage de charge, appuyez 2 x sur le bouton P